

DEKOVIVAL

UPUTE ZA POSTAVLJANJE DEKORATIVNIH LAJSNI / ŠTUKATURA

1. Lajsne/štukature treba aklimatizirati približno 48 sati u sobi u kojoj su ugrađene.
2. Postavite lajsnu/štukaturu u kut stropa i zida u željeni položaj za ugradnju.
3. Ocrtajte gornji i donji rub duž lajsne sve do suprotnog zida, gdje će biti postavljena sljedeća lajsna.
4. Ponovite iste radnje na okomitom zidu.
5. Na taj način dobivamo konture i crte (kutove) za međusobnu ugradnju i rezanje lajsni.

Donja točka linije za rezanje lajsni nalazi se u kutu, odnosno na mjestu spajanja dva zida. Gornja točka linije za rezanje lajsni nalazi se na točki (nacrtanoj u točki 3) gdje se linije gornjih rubova lajsni (na stropu) sijeku pod kutom od 90 stupnjeva.

6. Rezanje se izvodi na kutiji za rezanje lajsni dovoljno velikoj u odnosu na visinu lajsne.
7. Ljepilo Fix Pro nanosi se duž duljine na lijevoj strani profila u mjestu dodira s lijepljenom površinom.
8. Ljepilo se nanosi krivudavim linijama (ili u ravnim crtama u slučaju malih lajsni s malom površinom lijepljenja).
9. Čvrsto pritisnite lajsnu na površinu. Uklonite višak ljepila koji je iscijeđen.
10. Ponovite iste radnje na drugom zidu. Postavite i zalijepite drugi profil, pravilno izrezan tako da odgovara spojenoj lajsni.
11. Spoj između dviju lajsni napunite ljepilom Fix Extra i pritisnite jednu za drugu. Skupite višak ljepila. Nakon 1-2 sata potrebno je provjeriti i eventualno prikupiti višak ljepila Fix Extra (jer može izaći na površinu zbog reakcije s ProFoam®).
12. Ispunite prazninu između zida \ stropa i lajsne, a prazninu između dviju lajsni ljepilom Fix Pro. Skupite višak ljepila. Ljepilo Fix Pro može se samljeti nakon što se stvrdne.
13. Nož za kit može se koristiti za završno maskiranje i zaglađivanje spojeva.

* U slučaju inoxa (nehrđajućeg čelika) i aluminijskih lajsni, lajsne se moraju precizno rezati pod kutom od 45 stupnjeva.